SOPORTE DE TAPA CON RESORTE DE USO PESADO SE SENTÓ

Manual de instalación



Estimado cliente:

El soporte S-AT fue diseñado y fabricado con Sugatsune' Alto rendimiento y buen funcionamiento a largo plazo.

s sumo cuidado con el fin de darle

Le pedimos que siga estas instrucciones para obtener los mejores resultados posibles y un uso sin preocupaciones durante toda su vida útil.

riangleGarantía

- El soporte S-AT se fabricó prestando especial atención a su calidad.
- Sin embargo, si experimenta alguna dificultad, consulte a su proveedor local o al departamento de exportación de Sugatsune (export@sugatsune.co.jp).
- La responsabilidad de Sugatsune se limita a la sustitución de la propia estancia. Sugatsune no puede aceptar ninguna responsabilidad o daño incurrido durante el uso de esta estadía. - La garantía estándar es por un período de un año a partir de la fecha de envío. - La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C.


Especificaciones

Torsi <u>ón de la tapa:</u>		
	S-AT005 S-AT005S	4.1~ 6,1 Nm (42~ 62 kgf·cm)
	S-AT01 S-AT01S	6.1~ 8,8 Nm (62 ~ 90 kgf·cm)
	S-AT02 S-AT02S	8,8∼11,8 Nm (90 ∼120 kgf·cm)

Método de cálculo:

[Altura de la tapa (m) / 2] x [Peso de la tapa (kg)] x 9,8

Lista de partes









S-AT o S-ATS

■ Soporte de brazo: 1 ■ Soporte de cuerpo: 1

9

■ Tornillo de armadura empotrado en cruz (M4×6):1


No se proporcionan tornillos de instalación. Tornillos recomendados: Madera:

Tornillo roscado para cabeza empotrada en cruz Chapametálica

: Tornillo cabeza para cabeza empotrada en cruz M4

Instalación

Instalación de tablero lateral




Instalación del tablero trasero

S-AT005S, S-AT01S, S-AT02S

- (1) Fije el soporte del brazo y el soporte del cuerpo. (2) Fije el cuerpo principal.
- (3) Apriete el tornillo de cabeza segmentada

∕!\Precaución

Al cerrar la tapa, asegúrese de que el soporte del brazo no haga contacto con el tablero lateral. No utilice bisagras ocultas.



SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD

Tokyo, JAPAN Shanghai, CHINA
Phone: +81 (0)3 3866 2260 E-mail:export@sugatsune.co.jp Phone: +86 21 3632 1858

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD

SUGATSUNE EUROPE GmbH Düsseldorf, GERMANY

SUGATSUNE SHANGHAI Co., LTD

E-mail:lamp@sugatsune.com.cn

Guangzhou, CHINA

Phone: +86 20 6639 3552 E-mail:lamp@sugatsune.com.cn

Phone: +1 312 461 1081 E-mail:chicagoshowroom@sugatsune.com.

SUGATSUNE CANADA, INC.

Chicago, USA

SUGATSUNE AMERICA, INC

Phone: +1 514 312 5267 E-mail:support@sugatsune.ca

Phone: +1 310 329 6373 E-mail:sales@sugatsune.com

SUGATSUNE KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED Mumbai, INDIA

2018.10 1020-2