



# ABRILA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



**Ventilador de Pie**

**MOMBUEY**


LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No permita que el aparato toque superficies calientes.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes. No coloque el aparato sobre una superficie inestable o cubierta con tela.
9. Verifique primero el cable de alimentación y el enchufe para ver si están en condiciones normales, y revise el cuerpo del aparato para ver si hay grietas o daños.
10. Cuando vaya a mover el ventilador o no esté en uso, corte la energía y desenchufe el enchufe.
11. No use el ventilador en áreas con alta humedad, temperaturas superiores a 40°C o áreas polvorrientas.
12. No inserte los dedos u otros objetos en el ventilador durante su funcionamiento. Especialmente cuide a los niños.
13. No rocíe detergentes como insecticidas o repelentes de mosquitos en el ventilador para evitar daños al material plástico.
14. El aparato es solo para uso doméstico. No lo use en exteriores o para ningún propósito comercial o industrial.
15. Siempre desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento de usuario.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada.
17. Por favor, asegúrese de que el ventilador esté apagado de la corriente principal antes de retirar la protección.
18. Solo utilice con una fuente de alimentación de 220-240VAC, 50Hz.
19. No opere el ventilador en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
20. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
21. No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
22. No opere si la carcasa del ventilador está dañada.

## Instalación


1. Une las dos partes de la base.
2. Coloque el ventilador de torre sobre la base y asegúrelo con 6 tornillos.



## Operación



Control del panel



Pantalla LED


El ventilador se puede operar mediante el panel de control ubicado en la parte superior del ventilador o mediante el control remoto.

## Instrucciones de uso

1. Enchufe el ventilador en el enchufe doméstico estándar; la pantalla LED mostrará la temperatura actual de la habitación.
2. Presione el botón ON/OFF  el ventilador comenzará a funcionar a alta velocidad.
3. Presione el botón SPEED para seleccionar el nivel deseado: Bajo, Medio o Alto.  
 El nivel de velocidad se mostrará en la pantalla LED.
4. Presione el botón MODE  para configurar el ventilador en modo Normal  , Natural  o modo de sueño  . El modo seleccionado se mostrará en la pantalla LED.
5. Presione el botón OSC  para permitir que el ventilador oscile en la dirección del viento. Para detener la oscilación, presione el botón OSC nuevamente. El ángulo máximo de oscilación es de 75 grados.
6. Presione el botón TIMER  para establecer el tiempo de apagado automático deseado. El temporizador varía de 1 a 12 horas, con un intervalo de 1 hora.

**Nota 1:** La pantalla se oscurece después de 5 minutos de encenderse.

**Nota 2:** Este ventilador de torre incluye 4 ventiladores de corriente continua (DC). Cada ventilador se puede girar manualmente; el ángulo de rotación es de 90 grados hacia la derecha y 90 grados hacia la izquierda, sumando un total de 180 grados.



## **Control remoto**

1. El control remoto se guarda en la parte superior del ventilador.
2. Antes de usar el control remoto, retire la protección plástica de la batería.
3. La batería del control remoto es del tipo CR2025.

## **Limpieza**

1. Desconecte la alimentación antes de limpiar.
2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del ventilador.
3. No use cera ni productos agresivos, ya que pueden reaccionar con el ventilador y causar decoloración.

## **Almacenamiento**

1. Guarde la caja de cartón para su uso en el almacenamiento.
2. Limpie el ventilador según las instrucciones.
3. Almacene el dispositivo completo asegurándose de cubrirlo para evitar el polvo.
4. Este aparato debe almacenarse en un almacén con una temperatura inferior a 40 °C y buena ventilación, sin presencia de gases corrosivos en su entorno.

## **DESECHO DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS**



La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos eléctricos y electrónicos prohíbe que dichos artículos domésticos se desechen con los servicios locales de basura. Los dispositivos desgastados se deben recolectar por separado para optimizar las tasas de recuperación y reciclaje de los componentes para reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo del cubo de basura tachado se encuentra en todos los productos como recordatorio para respetar las normas sobre residuos.